



## 取扱説明書

RP-DDL101JM

RP-DDL101JM      DVI デュアルリンク信号補償器

### 同梱品

- ・ 本体 × 1
- ・ ネジ式ロック機構ACアダプタ × 1
- ・ 電源コード × 1
- ・ 取扱説明書(本書) × 1
- ・ アフターサービス規定書 × 1

※同梱の電源コードは本機専用です。他の電気機器では使用できません。

## パネル各部名称

フロント



リア



## 接続と設定

1. 接続するすべての機器の電源をオフにする。
2. 本機⇄ソース機器、本機⇄シンク機器をDVIケーブルで接続する。
3. 電源を以下の順番でオンにする。
  - ① 本機
  - ② シンク機器 (ディスプレイ、モニターなど)
  - ③ ソース機器 (PC、プレイヤーなど)

※上記以外の順番で電源をオンした場合、正しく信号が伝送されないことがあります。

## 接続図

